

## Surveiller et Contrôler Votre Bateau A Distance



Le HARBORMASTER vous offre la tranquillité d'esprit de savoir votre bateau en toute sécurité 24H/24, 7J/7.

Le monde du sans fil rencontre celui de la plaisance grâce à l'innovation HARBORMASTER, le système de surveillance personnel sans fil et sans souci.

Ce système de télésurveillance et de pilotage à distance vous informe sur les éléments cruciaux de votre bateau que celui-ci soit au mouillage, à quai dans un port ou en hivernage.

Equipé de sa propre radio, le HARBORMASTER avertit le propriétaire en temps réel de toute situation anormale à bord de son bateau. Développé autour d'une architecture Internet, les données statistiques et les alertes sont accessibles à tout moment; il vous suffit de vous connecter au site [www.harborstoreeurope.com](http://www.harborstoreeurope.com) muni de votre mot de passe.

**HarborMaster**

ELVIRE Dernière Mise à Jour : 09/02/2003 14:26:17

1 Alarme à Bord : Intrusion zone 1

RETOUR AU HARBORSTORE

MES NOTIFICATIONS TOUS MES MESSAGES TOUTES MES STATS PROFIL DE COMPTE

ACTUALISER LES DONNÉES

**Alarms**

- Alarme Intrusion zone 1 Alarme
- Intrusion zone 2 Non installée
- Niveau d'eau Tout va bien
- Feu à bord Tout va bien
- Auxiliaire : Detecteur de gaz Tout va bien

**Bateau**

- Pompe de cale 1 8 fois, 0 heure 0 min. 32 secs.
- Pompe de cale 2 0 fois, 0 heure 0 min. 0 sec.
- Batterie 1 Voltage 13.7V
- Batterie 2 Voltage 13.3V
- Contact 9 fois, 0 heure 8 min. 53 secs.
- Prise de quai 0 fois, 0 heure 0 min. 0 sec.
- Température 18° Celsius
- Position GPS N50°50'56" W001°06'17"

**HarborMaster**

- Piles internes Excellent (9.5V)
- Puissance du signal Excellent (63db)
- Mode d'opération HM veille, Radio active
- Télécommande 1 Utilisée 5 fois
- Télécommande 2 Utilisée 0 fois
- Mot de passe Utilisé 11 fois

Centre de Contrôle Web

### Le HARBORMASTER surveille et contrôle les éléments suivants:

- ✓ Niveau des batteries (principale et auxiliaire)
- ✓ Niveau d'eau élevé dans la cale
- ✓ Mise en marche des pompes de cale
- ✓ Niveau des eaux usagées
- ✓ Zones d'effraction (capteurs magnétiques et volumétriques)
- ✓ Alimentation de la prise de quai
- ✓ Température
- ✓ Fumée, incendie, gaz
- ✓ Contact moteur
- ✓ Coordonnées GPS

Il permet également, grâce à 2 relais internes, d'activer ou de désactiver à distance, des appareils tels que: climatisation, réfrigérateur, pompe de cale, lumière de pont ...

**HarborMaster**

ELVIRE Dernière Mise à Jour : 10/02/2003 18:04:55

1 Alarme à Bord : Intrusion zone 1

RETOUR AU HARBORSTORE

**Message d'alarme**  
10/02/2003 18:04:54  
Elvire

Votre HarborMaster a identifié la situation d'alarme suivante à bord de votre bateau :  
Intrusion zone 1

Veuillez prendre les mesures appropriées afin de traiter cette situation.


Pour plus d'informations rendez-vous sur le site [www.harborstoreeurope.com](http://www.harborstoreeurope.com).

Les actions suivantes ont été prises par l'unité de surveillance HarborMaster :

Vocal +33677771400  
Email [plash@beaconmarine.com](mailto:plash@beaconmarine.com)

Unité de surveillance HarborMaster  
[hmnotificationcentre@beaconmarine.com](mailto:hmnotificationcentre@beaconmarine.com)

Historique des messages




Visualisation graphique des capteurs

Le HARBORMASTER vous envoie sur simple demande ou périodiquement (jour, semaine ou mois), des rapports statistiques complets sur l'état général de votre bateau. Tous les messages envoyés et reçus par le HARBORMASTER sont stockés dans une base de données sécurisée et sont accessibles à tout moment par l'utilisateur du compte.

Le HARBORMASTER vous prévient, en temps réel, de toute situation anormale ou potentiellement dangereuse. Dès qu'un capteur détecte une situation d'alerte, il vous avertit par tout message vocal (téléphone fixe et portable) et texte (textos, fax et email) que vous aurez préalablement défini.

Totalement configurable, vous pouvez gérer les différents paramètres techniques (seuils d'alerte, activer ou désactiver l'unité...) depuis notre site Web ou votre téléphone portable.



Pack prêt à l'emploi



Gamme complète d'accessoires



Consultation conviviale par Web



Alertes immédiates par appel, email, texto ou fax


Le HarborMaster Mark II vous est proposé par Beacon Marine, créateurs de solutions sans fil-Internet pour la protection de votre patrimoine mobile.  
 Web: [www.harborstoreeurope.com](http://www.harborstoreeurope.com) Email: [europeansales@beaconmarine.com](mailto:europeansales@beaconmarine.com) Tel: +33 1 43.07.27.35

### Une couverture réseau européenne totale :

Développé avec GSM, la norme la plus avancée et la plus répandue pour les télécommunications sans fil, le HarborMaster utilise le plus vaste réseau numérique mobile de transmission accessible partout en Europe mais aussi en Asie, Afrique et Australie. Où que vous soyez, tant qu'il y a une couverture GSM, votre HarborMaster sélectionne automatiquement le réseau le plus performant pour votre position actuelle afin de garantir une transmission fiable.

### Pack de base prêt à employer:

- ✓ Boîtier HarborMaster Mark II (radio GSM SonyEricsson inclus)
- ✓ Abonnement GSM valable partout en Europe (avec carte SIM installée)
- ✓ Deux télécommandes pour activation/désactivation du système
- ✓ Six relais 12 volts (pour capteurs)
- ✓ Deux contacts magnétiques effraction
- ✓ Capteur alimentation prise de quai
- ✓ Contacteur de niveau d'eau
- ✓ Sirène d'alerte externe
- ✓ LED externe pour indiquer l'activation du système
- ✓ Antenne GSM interne
- ✓ Cable pour antenne externe GSM
- ✓ Interface NMEA 0183 pour GPS



Positionnement sur carte avec GPS



Commandes à distance